

OR-MA-711

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437
44-141 Gliwice
tel. 32 43 43 110**BELTÉRI BELÉPÉSJELZŐ TÁVIRÁNYÍTÓVAL
Használati útmutató****(HU) FONTOS!**

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. Ha saját kezűleg végzi el a javításokat és módosításokat, a garancia érvényét veszti. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen telepítéséből vagy használatából eredő károkért. Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatosan módosulnak, a gyártó fenntartja a jogot a termékjellemzők változtatására és egyéb olyan tervezési megoldások bevezetésére, amelyek nem rontják a termék paramétereit és használhatóságát. A kézikönyv legújabb verziója letölthető a www.orno.pl webhelyről. A kézikönyv minden fordítási/tolmacsolási és szerzői joga fenntartva. A készülék telepítésekor ne feledje, hogy a mozgásérzékelőt az infravörös tartományban bekövetkező hőszugárzás változása aktiválja. A helytelen működés elkerülése érdekében ne szerelje fel az érzékelőt olyan helyre, ahol ki van téve: közvetlen vagy visszaverődő napsugarak, erős légmozgás okozta gyors hőmérséklet-változások, erős elektromágneses sugárzás, ütések és rezgések, nagytestű állatok mozgásának érzékelése, a vízgőz közvetlen hatása.

1. Használja a készüléket rendeltetésszerűen.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne működtesse a készüléket, ha a ház sérült.
4. Ne végezzen saját maga javításokat.
5. Tartsa a készüléket száraz és sötét helyen, és ne dobja ki a csomagolást.
6. A készülék beltéri használatra készült.



Minden háztartás elektromos és elektronikus berendezések felhasználója, így potenciálisan emberre és a környezetre veszélyes hulladék termelője a berendezésben található veszélyes anyagok, keverékek és alkatrészek miatt. Másrészt a használt berendezések értékes anyagok, amelyekből nyersanyagokat nyerhetünk vissza, mint például a réz, ónt, üveget, vasat és egyébeket. A berendezésen, a csomagoláson vagy a kísérő dokumentumokon elhelyezett áthúzott szeméteskuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. A jelölés egyben azt is jelenti, hogy a berendezés 2005. augusztus 13. után került forgalomba. A felhasználó felelőssége, hogy a használt berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyen adja át annak megfelelő feldolgozása céljából. Az elérhető elektromos berendezések hulladékgyűjtési rendszeréről az üzlet információs pultjánál és a városi/községi hivatalban tájékozódhatnak. A használt berendezések megfelelő ártalmatlanításával elkerülhető a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények!

04/2018

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS:

Vezeték nélküli mini riasztó távirányítóval (ON / OFF), beépített szirénával és mozgásérzékelővel. Lehetővé teszi a biztonság javítását és a szobákba való bejutás ellenőrzését. A készülék segítségével megvédheti otthonát, lakását, garázsát, üzletét, irodáját, raktárát, vitorlását, lakókocsiját stb. Falra rögzíthető (az érzékelő dőlésszögének beállítását lehetővé tevő mozgatható fej). Az érzékelő akár 6 méteres távolságból is érzékeli a mozgást (100 fokos látószög). Az érzékelő három további távirányítót tud bejelentkezni (OR-MA-711PB modell)

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE:

Párosító gomb

Elemtartó

Az érzékelő felszerelésének optimális magassága 1,5 - 2 m. A riasztó felszerelésekor ne feledje, hogy a mozgásérzékelőt az infravörös tartományban bekövetkező hőszugárzás változása aktiválja.

ELEMEK BESZERELÉSE

A riasztó első aktiválása előtt helyezzen be 3 AA elemet (nem tartozék) az érzékelőbe, és távolítsa el az elemvédőt a távirányítókból.

Az elem cseréje / beszerelése az érzékelőbe:

- nyissa ki az elemtartó fedelét az érzékelő hátulján;
- helyezze be az alkáli elemeket a készülékbe, ügyelve a megfelelő polaritásra (+, -);
- fedje le az elemtartó fedelét;

PÁROSÍTÁS (3 további távirányító hozzáadható)

Miután behelyezte az elemeket az érzékelőbe, nyomja le 3 mp-ig a tanító gombot, majd engedje el, amikor sípolást hall. A riasztó tanítási módba lép.

Nyomja meg az ON gombot a távirányítón.

Valahányszor a vevő felveszi a kódot, egyetlen sípolást fog hallani. Tartsa lenyomva a tanító gombot kb. 3 másodpercig a tanítási módból való kilépéshez, amíg dupla sípolást nem hall.

Távirányító(k) eltávolítása:

Vegye ki az elemeket az érzékelőből. Nyomja meg a tanító gombot, majd helyezze be az elemeket. Engedje el a gombot, ha egyetlen sípolást hall. A törlés befejez

A riasztó élesítése:

Mielőtt elhagyná a "védett helyiséget", nyomja meg a távirányító ON gombját a riasztó élesítéséhez. A készülék sípol.

A riasztó hatástalanítása:

A riasztó hatástalanításához nyomja meg az OFF gombot a távirányítón. A készülék dupla rövid hangjelzést ad. Élesítés ideje belépéskor: 0 mp, kilépéskor 20 mp.

MŰSZAKI ADATOK:

Riasztó	Távirányító
<ul style="list-style-type: none">- tápegység: 3x AA / LR6 (DC4.5V) nem tartozék- üzemi áram: $\leq 100\text{mA}$- készenléti áram: $\leq 0,5\text{mA}$- alacsony feszültségjelző: $\leq 3,3\text{V}$- riasztás hangereje: $\geq 100\text{dB}$- működési frekvencia: 433,92 MHz- érzékelési tartomány: $\leq 6\text{m}$- érzékelési szög: $\geq 100^\circ$- élesítési idő: 20 másodperc- riasztás mód: élesített állapotban- riasztás időtartama: 30 másodperc- vezeték nélküli hatótáv: $\geq 30\text{ m}$	<ul style="list-style-type: none">- Tápellátás: 1xCR2032, DC3V (tartozék)- készenléti intenzitás: $< 2\mu\text{A}$- áramerősség működés közben: $\leq 12\text{mA}$- működési frekvencia: 433,92 MHz- működési hatótáv: 30 m