

WiFi kaputelefon





CIKKSZÁM: CT568W

Kezelési utasítás

http://www.global-export-import.eu

Műszaki adatok

Képszenzor	1/4" Color CMOS Szenzor
Tömörítés	H.264
Felbontás	HD:1280*720;SD:640*360;LD:320*180
Memória	8GB Belső memória Opcionális max. 32G.
Lencse	Fix 2.1mm 110°/3.6mm 60°
Érzékenység	0 Lux (IR BE) / 0.5 Lux (Normál)
IR LED	4 × Φ 4mm
Éjszakai látótávolság	Max. 2 m
IR-CUT	Opcionális
WiFi Antenna	3dB/6dB/10dB/16dB
Méret	H55xSz40xM129mm
Tápfeszültség	DC 12V 500mA <12W
Ajtózár relé max. árama	I ≤3 A
Ajtózár relé max. feszültsége	U < 36V
Csengő relé max. árama	I ≤ 3A
Csengő relé max. feszültsége	U < 36V
Működési hőmérséklet re	-20°C ~ 50°C
Működési nedvességtartomány	10% ~ 80% kondenzáció nélkül
Vízállóság	IP65

Figyelem: Mielőtt használná a készüléket, győződjön meg arról, hogy a környezet alábbi feltételeknek megfelel!

Megfelelő feltételek	Nem megfelelő feltételek	Megoldás
3G/4G jelerősség ≥7 5%	3G/4G jelerősség ≤55 0% Nagy késleltetés, vagy nem	1, Amennyiben látja, hogy gyengén lefedett területen van, de néhányan még tudnak telefonálni, akkor keressen jobb helyszint, vagy használjon érzékenyebb készüléket.
	látható a video	2, A jobb kapcsolat érdekében használjon a mobillal WiFi-t, ha lehetséges.
2.4 GHz WiFi.	5GHz WiFi. Az eszköz nem tud csatlakozni	Használja a 2.4 GHz WiFi tartományt.
Foltöltási sávszálosság	<512KBit/s vagy túl sok okos telefon van a	1, csökkentse az azonos hálózaton lévő készülékek számát
> 512KBit/s	hálózaton. Nagy késleltetés, vagy nem működik	2, Használjon nagyobb sávszélességű hálózatot

A készülék bemutatása



Javaslat: Amikor elindítja a mobil alkalmazást, felugró engedélykérések jelenhetnek meg. Ezeket engedélyezze (OK), hogy a mobil készüléket megfelelően használhassa .

1. A telepítés előkészítése

A telepítést érdemes még a beszerelés előtt egy asztalon elvégezni úgy, hogy a WiFi térerő az adott helyen is megfelelő legyen, és az okostelefon is a készülék közelében legyen. Először készítse elő az okos telefont, az 5. pontban leírtak alapján.

- 1. Lépés: Mielőtt áram alá helyezné a kaputelefont,
 - Ha memóriakártyát szeretne használni, akkor vegye le a fekete műanyag hátlapot (2 csavar kicsavarása után) és helyezze be az SD kártyát a foglalatába, majd szerelje vissza a hátlapot
 - b. Gondoskodjon arról, hogy a tamper érintkező gomb (a rajzon "C") legyen benyomva a beállítás alatt, pl. Celluxxal leragasztva!
- 2. Lépés. Ezután csatlakoztassa a WiFi antennát és az adaptert. (2. ábra)
- 3. Lépés: Nyomra meg a RESET gombot (a rajzon "B" lyuk) pl. egy gemkapocs segítségével.
- 4. Lépés: Ekkor egy rövid beep hangot hall, majd egy idő után szabályos sípolásokat.
- 5. Ezután az alább leirt szoftver telepítési lépések szerint folytassa a műveleteket



2. A szoftver előkészítése

Alkalmazás telepítése

Töltse le az alkalmazást 'Yoosee' vagy 'Google Play Store' vagy az 'App Store', oldalról, vagy innen: <u>http://yoosee.co/index_en.html</u>, majd telepítse a telefonjára.

Ha sikerült a telepítés, akkor a következő képernyő (3. ábra) jelenik meg.

Ezután, ha meg nem regisztrált a felhőbe, akkor klikkeljen a "Quick register" feliratra és a megjelenő képernyőn (4. ábra) állítsa be "Hungary"-t, és írja be az email címét a megadott sorba (Gmail-es cim ajánlott)



Ha a regisztráció sikeres volt, akkor a 4. sz. ábrán látható képernyő jelenik meg. Érintse meg az "Add new device" kört. (4. ábra). A megjelenő "Add device" képernyőn (5. ábra) a "Smartlink" opciót válassza. A megjelenő Step 1. képernyőn adja meg a csatlakozni kivánt router nevét és jelszavát, majd érintse meg a NEXT ikont.





Eközben a CT568W egységen a 4. pontban leirt, 3-4 pontokat hajtsa végre, hogy az fogadni tudja a modulált hangjeleket. Ha a CT 568W kb 2 mp-enként sipjelet kezd el adni, továbbléphet az alkalmazásban. Érintse meg a 7. ábrán lévő képernyőn a "Heard the sound of Du Du" kék sávot. A megjelenő oldalt (8. ábra) lapozza el balra, majd a megjelenő új képernyővel egyidőben a mobil telefon sipolni kezd. Tartsa a mobilt a CT568W mikrofonjához. Ha sikerült az adatátvitel, akkor egy erősebb "Bing" hangot hall. Eközben a kapcsolat létrejön (10. ábra) .Ha a kapcsolat sikeres, a 11. ábrán látható oldal jelenik meg.



11. ábra







10. ábra



13. ábra



Adjon egy nevet/azonosítót a készüléknek, majd érintse meg a kék sávot. Ezután a 12. sz képernyő jelenik meg. Itt érintse meg s "Check my device" sort a továbblépéshez. Ha minden rendben van, megjelenik a CT568W kamerájának élő képe.

3. A készülék beállítása, használata

Figyelem: Az eszköz nem támogatja az 5GHz es WiFi sávot, használja a 2.4 GHz-es sávot a routeren

A teljes rendszer megfelelő használatához további beállításokat kell elvégezni. Ez érinti a mobil alkalmazás egyes szolgáltatásainak bekapcsolását, valamint magának a mobil telefon alkalmazás kezelőjének testreszabását. Ezeket az alábbiakban olvashatja.

A további beállításokhoz, finomhangoláshoz kattintson a Yoosee alkalmazásban az 🔅 ikonra . A megjelenő "Setting" menüben szolgáltatásonként beállíthatja a kívánt állapotokat.

Az első lépés az időzóna beállítása (GMT +2), ezt a "Time settings" menüpontban kell elvégezni (15. ábra). Ezután az "Alarm settings" menüpontot nyissa meg. Itt a "Receive alarm prompt" kapcsolót tegye ON állásba (16. ábra)*, hogy az alkalmazás fogadja a becsengetés jelzését. Ha a mozgást szeretné érzékelni, akkor a "Motion sensor"-t is tegye aktiv állásba.

14. ábra	15. ábra	16. ábra		
\$ 98:25 \$ \$ € ▲ • • • •	08:25 *♀∡∎88%	08:26 *♀∡≧ 88%		
< Bedroom 😳	< Settings	< Alarm settings		
Number of audience:1 29KB/s	Basic Info	Receive alarm prompt		
	Bedroom Device ID:6123743 >	Alarm push account 🛛 🗸		
2020-06- 13 14:25:03	Time settings \rightarrow	032593473		
	Picture and sound	 Add alarm pushing account 		
	Record settings	Alarm email Unbound >		
	Alarm	Buzzer Off >		
	Alarm settings >	Human infrared detection		
	Share unlock permission	Motion detection		
(SD)	Network			
	Network settings	Add sensor >		
	NVR connection >			
◄ () ■	◀	< ⊙ ■		

Ha szeretné a becsengető személy vagy a mozgásérzékelés kiváltó okát rögzíteni, akkor kikapcsolt állapotban helyezzen a készülékbe SD memória kártyát. Ezt a fekete műanyag hátlap leszerelése után tudja elvégezni. A kártyát ajánlatos leformázni a használat előtt (18. ábra Settings/Record settings/Memory/Format SD card). Ugyanitt tudja beállítani, hogy milyen feltételek esetén készüljön felvétel.

17. ábra		18. ábra			19. ábra	
	12:15		09:16	08:27		‡⊊⊿∎88%
< Alarm settings		< Record settings		Device		+
Receive alarm prompt		Record mode		Bedroom	-09	:
Alarm push account	~	Record manually		24		
02062861		Record alarm	1Minutes >			Ŧ
Add alarm pushing account		Record timer		On Guard		Playback
Alarm email	Unbound >	Memory card				
Buzzer	off >	SD card capacity	3774M			
Human infrared detection		Remaining capacity of SD card	813M			
Motion detection		Format SD card	>			
Add sensor	>			Yoosee	1 Intelligent daemon	O Me
				•		

A különféle riasztást a főoldalon az "On Guard" ikon segitségével tudja bekapcsolni.

4. Vezetékes kapcsolat beállítása

Amennyiben valamiért nem sikerül a Wi-Fi kapcsolatot létrehozni a routerrel, akkor a következő lépéseket kell megtenni:

Kikapcsolt állapotban kösse be a 2 narancs+2 zöld vezetéket a mellékelt RJ 45-ös csatlakozó aljzatba. Kösse össze ezt az aljzatot egy LAN kábellel a router megfelelő LAN aljzatával.

Ezután helyezze áram alá a CT568W készüléket és nyomja meg a RESET gombot (a tamper érintkező legyen benyomva /leragasztva).

A mobil készülékén az alábbi lépéseket tegye meg:

Válassza ki az új eszköz felvételét, majd a "Wired connection" –ra kattintson, majd "Next". 20-21-25 ábra), 20. ábra 21. ábra



Az alkalmazás megkeresi a kaputelefont a hálózaton (22.) ábra.

Ezután a + gombra kattintva lépjen tovább. Ezután adja meg a készülék induló jelszavát (123 v. 123456)



Lépjen tovább a "Next" gombbal.(28. Ábra), ezt ismételje meg (29. ábra), és ha a 30. ábrán látható kép jelenik meg, a "Check my device "feliratra kattintva a kaputelefon használatra kész.



A kaputelefon működése

Csengetés, riasztás fogadása

Ha valaki megnyomja a csengőgombot, vagy a mozgás érzékelő vált ki egy riasztást, akkor üzenet jelenik meg a mobil képernyőjén. Ehhez engedélyezni kell az üzenetek fogadását a konnal. (19. ábra) Ezután hang és szöveges jelzés érkezhet a mobilra. A riasztás fogadáshoz szintén be kell kapcsolni a "Settings" oldalon (lásd 15. ábra) a "Receive Alarm, Prompt" kapcsolót aktív állásba

A felugró képernyőn a lejátszás gombra kattintva megtekintheti a látogató képét, a mikrofon jelre kattintva beszélhet a látogatóhoz.

5. Video felvétel és lejátszás

A kaputelefon beállítható, hogy kamera előtti mozgásra felvételt készítsen. Megtekintés közben is elindítható a kép rögzítése. A riasztási felvételt a "Record Settings" oldalon (22. ábra) állíthatja be a "Record Mode" menüpontokban.

Természetesen ez csak akkor működik, ha előzetesen már behelyezett egy SD kártyát a készülékbe lásd "Telepítés előkészítése" 1. pont.

A felvételek visszajátszása a fő oldalon a "Playback" feliratra kattintva (19 ábra) végezhető el. Ezután ki kell választani a lejátszani kívánt részlet naptári napját, azután az idősávon az időpontot kell kijelölni, és indul a lejátszás.

6. A kaputelefon felszerelése

Felszerelés a falra

Figyelem: A jobb vétel érdekében a WiFi antennát szerelje házon/kapun belülre, ha lehetséges.

Megjegyzés: Ellenőrizze szerelés előtt a megfelelő WiFi működést, és győződjön meg arról, hogy a készülék tervezett helyén a térerő is megfelelő. Ellenkező esetben a routert át kell helyezni, hogy az antenna vétele megfelelő legyen. Ha a Wi-Fi térereje még mindig nem megfelelő, használjon WiFi repeatert, vagy kábeles LAN csatlakozást.

A felszereléshez fúrjon akkora lyukat a falba, amekkora a készülék hátulján van, ezen vezesse át a vezetékeket.

1 .Lépés: Készítsen furatot a falon át a vezetékek számára. A felszerelés előtt távolítsa el a védőfóliát.







2. Lépés: Rögzítse a két csavarral a hátlapot a falra.



3. Lépés: Vezesse át a vezetékeket a falon, és illessze be a készüléket a tartóba, majd rögzítse hozzá az alján lévő csavarral



4. Lépés: Csatlakoztassa az antennát, távolítsa el a rajta lévő védőfóliát, és ragassza fel a falra.



5. Lépés: Csatlakoztassa a fal túloldalán a tápfesz, ajtózár, csengő vezetékeit a kivezetésekhez. Lásd 1. ábra A készülék védelme:

Ha illetéktelen leveszi, lefesziti a készüléket, az szirénázni kezd, és riasztási üzenetet ke mobil készülékre. A szirénázás kb. 1 percig tart.	uld a (🔍
A készülék felszerelésekor ezért ügyeljen arra, hogy a "szabotázs" nyomógomb a készülék hátulján a végleges állapotban benyomva legyen.	о В.
Tamper (szabotázs) nyomógomb (C)	

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú WiFi kaputelefon hibamentes működéséért a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.

TÍPUSSZÁM:	CT 568W
ELADÁS KELT	Ε

..... Bélyegző

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító – szerviz-szolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11. SZERVIZ TEL: +36 30 497 8758

A szerviz nvitva tartása: de.09:00 és du.14:00 között.

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

A hibabejelentés kelte:.... A bejelentett hiba:

A hibaelhárítás módja:....

A hibaelhárítás kelte:....

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET állásfoglalását kérjük.

Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

www.global-export-import.eu