


CONTENTS

Tartalomjegyzék

<i>Termékleírás</i>	<i>1</i>
<i>A csomag tartalma</i>	<i>1</i>
<i>Biztonsági utasítások</i>	<i>2</i>
<i>A rendszer telepítése</i>	<i>2</i>
<i>Bekötési rajz</i>	<i>4</i>
<i>Kezelési utasítás</i>	<i>5</i>
<i>Műszaki adatok</i>	<i>6</i>

ORNO[®]

Hand-free Audio Doorphone Kits




Használati útmutató
USER MANUAL

1 Termékleírás

1. Vízálló, sérülésálló, oxidációálló és kopásálló cinkötvözet panel kültéri egység.
2. Kihangosító kommunikáció.
3. Elektromos vezérlésű zárkioldó funkció.
4. Külső kapu kioldó funkció.
5. Kültéri megfigyelés.
6. Zárt adapter barkácsoláshoz.
7. A beltéri egység a falra akasztható.

2 A csomag tartalma



Beltéri egység x1 Kültéri egység x1 Esővédő keret x1 Adapter x1



Csavarok

3 Biztonsági utasítás



- x Tartsa távol a beltéri egységet a magas hőmérséklettől, például sütő közelétől, közvetlen napfénytől és magas páratartalomtól, például fürdőszobától és üvegháztól.
- x Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- x Tisztítsa a kamerát vagy a képernyőt puha ruhával és alkohollal. Ne használjon mosószert, hígítót, illékony vagy maró hatású folyadékot.
- x Kerülje az egységek dobását, leejtését vagy ütését.
- x A terméket akadálymentes és interferencia nélküli körülmények között használja.

Vigyázat

1. A sérülések elkerülése érdekében az adaptert az utasításoknak megfelelően kell a falra rögzíteni.
2. A hálózati csatlakozót, mint leválasztó eszközt, kényelmesen kell kezelni.

4 Rendszer telepítése

A. Beltéri egység



- 1 Rögzítse a két csavart.
- 2 Csatlakoztassa a beltéri egységet a kapcsolási rajz szerint.
- 3 Akassza a beltéri egységet a csavarokra, csatlakoztassa az adaptert a hálózati feszültségre, és használatra kész.

B. Kültéri egység



- 1 Rögzítse a kültéri egységet 1,4 ~ 1,7 m magasan a talajtól, fúrjon három megfelelő lyukat a falra, és rögzítse az esővédőt a falra csavarokkal.
- 2 Végezze el a kültéri egység bekötését az ábra szerint



- 3 Helyezze a kültéri egységet az esővédő keretbe
- 4 Rögzítse a kültéri egységet csavarokkal

C: Megfelelő vezeték hossza és típusa:



RVV4 x 0,5 mm² összekötő vezeték választható, ha 15-50 m-re szeretné vinni a kültérit a beltériőt; RVV4x0,75 mm² összekötő vezeték akkor választható, ha 50-100 m-re szeretné vinni.

1. Nyitás a kültéri egységből: Csatlakoztassa a beltéri egység 1,2,3,4 vezeték csatlakozóit a kültéri egység 1,2,3,4 vezeték csatlakozóival; Csatlakoztassa a beltéri egység 5,6 kapcsát az elektromos zárhoz RVV2x1.0mm² összekötő vezetékkel.
2. Nyitás a beltéri egységből: Csatlakoztassa a beltéri egység 1,2,4-es vezetékkezőkapcsait a kültéri egység 1,2,4-es csatlakozókapcsaival, a beltéri egység 2,3-as csatlakozóját az elektromos vezérlésű zárhoz, és 5,6-at a kültéri egységéhez RVV2x1.0mm² összekötő vezetékkel.

Kérjük, olvassa el a kapcsolási rajzot.



3

5 Bekötési rajz



4

6 Kezelési útmutató



1. Nyomja meg a kültéri egység hívógombját, és a beltéri egység csengetni kezd. Körülbelül 120 másodpercig láthatja és beszélhet a látogatóval a beszéd gomb megnyomása után.
2. Érintse meg a nyitógombot az ajtó kinyitásához.
3. Érintse meg a kapunyitás gombot, hogy kinyissa a külső kaput.
4. Érintse meg a belehallgatás gombot a külső megfigyeléshez körülbelül 40 másodpercig.
5. A lakó beszélhet a látogatóval, ha megérinti a beszéd gombot, miután megérintette a belehallgatás gombot. A beszélgetés befejezéséhez érintse meg ismét a beszéd gombot.
6. A beszéd hangereje a jobb gombbal állítható be a legjobb teljesítmény érdekében.

7 Műszaki adatok

Adapter Input Voltage	AC 100-240V 50Hz/60Hz
Adapter Output Voltage & Current	DC 12V 1100mA
Monitoring time	120S ± 10%
Talking time	40S ± 10%
Working Distance	50m (4 × 0.5mm ²)
Power Consumption	Static state < 0.2W, Working state < 2W
Operating Temperature	-10°C ~ +40°C
Relative Humidity	10% ~ 90% (RH)